

SAUGOS REIKALAVIMAI ATLIEKANT ŽEMĖS KASIMO DARBUS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO APSAUGOS ZONOJE

1. Saugos reikalavimais atliekant žemės kasimo darbus magistralinio dujotiekio vamzdyno apsaugos zonoje (toliau – Reikalavimai) privalo vadovautis visi darbuotojai, atliekantys vamzdyno atkasimo, tranšėjos įrengimo ir užpylimo gruntu darbus bei darbuotojai atliekantys žemės kasimo darbų techninę priežiūrą.
2. Draudžiama atlikti bet kokius darbus magistralinio dujotiekio vamzdyno (toliau – MDV) apsaugos zonoje, neturint MDV savininko raštiško sutikimo atlikti darbus veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose ir/ar įrenginiuose bei jų apsaugos zonoje.
3. Asmenys, gavę raštišką sutikimą (leidimą) dirbti darbus dujotiekių apsaugos zonose, privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą ir atsako už dujotiekių techninės būklės išsaugojimą.
4. MDV atkasimo darbai, kuriais siekiama išvengti avarių ir sutrikimų gamtinių dujų perdavimo sistemoje arba likviduoti jų padarinius, gali būti atliekami bet kuriuo laiku be išankstinio pranešimo žemės savininkams arba naudotojams, vėliau pranešus jiems apie atliktus darbus. Vykdamas planinius (remontas, rekonstrukcija) MDV atkasimo darbus, kai nutraukiamas ar ribojamas dujų perdavimas, teisės aktų nustatyta tvarka apie tai turi būti pranešama gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojui.
5. Atliekant ir prižiūrint žemės darbus apsaugos zonoje, turi būti tikrinama, ar dirbama nurodytų teisės aktų leidžiamais atstumais nuo MDV ir jo įrenginių, ar atliekant žemės darbus nepažeidžiamas MDV, jo izoliacija, uždarymo įtaisai, kiti įrenginiai, ar MDV neužkraunamas statybinėmis medžiagomis ir mechanizmais.
6. Asmenys, vykdamas žemės kasimo darbus, radę techniniuose dokumentuose nenurodytus kabelius, vamzdžius ar kitus įrenginius turi nedelsdami nutraukti šiuos darbus, imtis jų išsaugojimo priemonių ir pranešti apie tai artimiausiam inžinerinius tinklus eksploatuojančiam asmeniui ir vietos savivaldybei, jeigu iš pastarosios buvo gautas leidimas žemės kasimo darbams ar tie darbai buvo derinami.
7. AB „Amber Grid“ atstovui dalyvaujant virš remontuojamo MDV ašies kas 25 metrus įsmeigiami žymekliai, nurodant įrengto dujotiekio gylį, dujotiekio posūkio vietoje ir vietoje, kuriose gruntas bus atkasamas rankiniu būdu žymekliai statomi kas 5 m. Pažymimos ir MDV susikirtimo vietos su kitomis komunikacijomis (ryšio kabeliais ir kt.).
8. Darbai šalia MDV galimi tik tiesiogiai vadovaujant darbų vadovui, o elektros, ryšio kabelių apsauginėje zonoje - tik stebint šias komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovams.
9. MDV susikirtimo su kitomis komunikacijomis vietoje, dujotiekiai atkasami ne arčiau kaip 2 m atstumu nuo šoninės dujotiekio vamzdžio sienelės ir ne arčiau kaip 1 m atstumu virš paklotų komunikacijų (dujotiekio, ryšio kabelio ir kt.). MDV įrengtus kondensato rinktuvus, uždarymo įtaisus ir kt., atkasama po 2 m visomis kryptimis nuo šių įtaisų suvirinimo su dujotiekio vamzdžiu siūlių. Likusi grunto dalis atkasama rankiniu būdu.
10. Jeigu virš tranšėjos yra derlingas dirvožemio sluoksnis jį būtina nuimti. Minimalus derlingo dirvožemio sluoksnio plotis, kuris turi būti pašalintas, yra lygus tranšėjos pločiui viršuje, plius 0,5 m iš abiejų jos pusių. Maksimalus - neturi viršyti MDV apsaugos zonos ribų. Derlingo dirvožemio sluoksnis buldozeriu nustumiamas į laikinas prizmės formos sankaupas. Neleidžiama, kad susimaišytu derlingo dirvožemio sluoksnis su mineralinių gruntu. Draudžiama užversti žeme želdinius, požeminių inžinerinių šulinių dangčius, ženklus, įrenginius, kelius.
11. Nustačius dujų nuotėkj, mechaniniu būdu atkasti dujotiekius draudžiama, išskyrus atvejus kai to neįmanoma padaryti dėl įšalo ar nepalankaus grunto (molingio, akmeningo ar pelkėto).

Darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, 10 procentų sumažinus esamą dujų slėgį, laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, naudojant kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones.

12. Veikiančių mechanizmų (ekskavatorių, buldozerių) darbo zonoje draudžiama būti pašaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmu darbu.
 13. Prie tranšėjos šlaito draudžiama laikyti mechanizmus ir sandėliuoti medžiagas.
 14. MDV atkasimo, tranšėjos įrengimo ir užpylimo gruntu panaudojant mechanizmus darbų metu susidarius pavojingoms aplinkybėms, netikėtai nepalankiai pasikeitus meteorologinėms ar kitoms sąlygoms, kai negalima įvykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų bei užtikrinti Instrukcijoje nurodytų darbų atlikimo, darbų vadovas turi nedelsiant nutraukti darbus.
 15. Kiekvienu atveju, atliekant MD atkasimo, tranšėjos įrengimo ir užpylimo gruntu naudojantis mechanizmais darbus, netikėtai aptikus požeminių įrenginių, komunikacijų, sprogstamųjų medžiagų ir šaudmenų, apie kuriuos nebuvo perspėta, kilus sprogimo pavojui, ar esant kitiems nenumatytiems atvejams, būtina nedelsiant nutraukti darbus ir pranešti darbų vadovui. Darbų vadovas, įvertinęs esamą situaciją, apie galimą avariją praneša Sistemos valdymo centrui.
-